

CHINA MOBILE

SAMSUNG

SGH-C158

使用说明书

■ 无线电发射型号核准证 (CMIID): 2006CP0935

■ 天津三星通信技术有限公司

■ 进网许可证号: 02-5827-060965

■ 地址: 天津市西青区微电子工业区微五路9号

■ 执行标准: Q/12KF4266

■ 邮编: 300385

* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同, 取决于安装的软件或服务提供商。

* 本使用说明书说明如何安装手机并简要介绍手机的主要功能。

中国印刷

网址: 编码: GH68-10886A

http://www.samsungmobile.com 中文 06/2006. 版本 1.0

静音模式

在待机模式下, 按住 **静音** 使手机进入静音模式。如欲退出静音模式, 再次按住该键。

按键锁定模式

在待机模式下, 当按住 **静音** 时, 可锁定键盘, 使无意中按下按键时无效, 如欲解锁, 按下 **解锁** 软键, 然后按下该键。

显示

未处于通话状态或未使用功能表时, 手机处于待机模式。如欲拨打电话号码, 必须先处于待机模式。

图标区

文本和图形区

功能表 电话簿

软键指示区

图标

说明

接收信号强度

按键锁定模式

正在通话

不在服务区; 您不能拨打或接听电话

启用呼叫转移功能 (需 SIM 卡支持显示)

漫游

新短信息

新彩信

启用静音模式或将来电振铃类型设为振动或先振动后乐曲

设定闹钟

电池电量

使用功能表

在待机模式下, 按下 **功能表** 软键, 进入主功能表。

显示屏最下一行显示分配给当前软键的功能。按下左软键 (**左软键**) 或右软键 (**右软键**), 执行所示功能。

在功能表模式中, 按 **左软键** 或该键, 可以返回到上一级功能表。

Any call

按下该键结束通话或不改变功能表设置退出功能表, 返回待机模式。

在待机模式下, 将导航键 (**左软键** **右软键** **中软键**) 用作快捷键, 可以进入指定的功能表。

1. 在待机模式下, 按下 **功能表** 软键。

2. 选择 **设置** → **话机设定** → **快捷键**。

3. 选择导航键。

4. 选择分配给导航键的功能表。

5. 按下 **选择** 软键。

安装电池

1. 取下电池盖并插入 SIM 卡。

电池盖

2. 安装电池并装回电池盖。

电池充电

1. 插入提供的旅行充电器。

接交流电源插座

2. 当充电完成时, 拔下充电器。

注意: 拔下充电器之前, 不得从手机取下电池。否则, 可能损坏手机。

手机开机和关机

1. 按住 **电源** 一秒以上, 打开手机。
2. 如欲关闭手机, 在待机模式下按下 **电源** 两秒以上。

改变显示语言

1. 在待机模式下, 按下 **功能表** 软键。
2. 选择 **设置** → **话机设定** → **语言**。
3. 选择语言。

拨打电话

1. 在待机模式下, 输入区号和电话号码, 并按下 **拨号**。
2. 如欲结束通话, 按下 **挂机**。

接听电话

1. 当来电时, 按下 **接听** 或 **接听** 软键接听来电。
2. 如欲结束通话, 按下 **挂机**。

功能表

1. 中国移动服务

1.1 新闻天气

1.2 图片铃声

1.3 游戏乐园

1.4 移动聊天

1.5 影视空间

1.6 SIM 卡应用

1.7 我的梦网

1.8 移动梦网

2. 通话记录

2.1 未接来电

2.2 已接来电

2.3 已拨电话

2.4 全部删除

2.5 通话时间

2.6 通话费用 *

3. 客户服务

3.1 心机服务指南

3.2 俱乐部服务

3.3 客户服务热线

3.4 客户经理

3.5 移动秘书

3.6 我的梦网

3.7 客户服务设置

4. 移动梦网

5. 信息

5.1 短信息

5.2 彩信

5.3 WAP 短信

6. 我的收藏

6.1 百宝箱

6.2 图片

6.3 铃声

6.4 其他

7. 管理目录

7.1 闹钟

7.2 日历

7.3 时间和日期

7.4 计算器

7.5 记事本

7.6 语音记录

7.7 货币兑换

8. 电话簿

8.1 搜寻

8.2 新建条目

8.3 呼叫组搜寻

8.4 呼叫组编辑

8.5 速拨

8.6 全部删除

8.7 存储器状态

8.8 SDN *

9. 设置

9.1 话机设定

9.2 声音设定


9.3 网络服务

* 只在 SIM 卡支持时显示。

输入文本

改变文本输入法

在文本输入区中，按下右软键并选择所需输入法：

- ：智能拼音
- ：智能英文
- ：数字
- 我的话
- ：简体中文笔画
- ：英文
- 特殊符号

可用输入法随所选语言而异。如欲了解关于各输入法的帮助信息，选择**帮助**。

智能拼音输入法

1. 根据印在按键上的字母，按下与拼音相应的按键。

例如：如欲输入“你”，按下 **6** 和 **4**，输入“ni”。

2. 按下**左**或**右**选择按下按键时显示的备选拼音。

3. 如果未显示所需汉字，按**上**或**下**滚动选择备选汉字。

4. 按 **1** 或 ***** 激活汉字选择区。

5. 按下相应的数字键或 *****，可选择相应的汉字。

简体中文笔画输入法

1. 按下与组成汉字的笔画相对应的按键。

例如：如欲输入“力”字，按下 **5** 输入“一”，然后按下 **3** 输入“丿”。

2. 如果未显示所需汉字，按**上**或**下**滚动选择备选汉字。

3. 按下相应的数字键或 *****，选择相应的汉字。

智能英文输入法

1. 按下按键 **2** 至 **9** 开始输入单词，对每个字母只按下一次。

显示屏上显示输入的单词。您每按一次键，单词可能跟着变化。输完整个单词后，再进行编辑或删除。

例如：用智能英文输入法输入“HELLO”，按下 **4**、**3**、**5**、**5** 和 **6**。

如果未显示需要的单词，按下 **0**，显示与所按按键对应的单词选项。

2. 当显示所需单词时，按下 **#** 在单词后插入空格。

英文输入法

按下标有所需字母的按键一次，输入第一个字母，按下两次输入第二个字母，依次类推。

例如，按下 **2** 三次，输入字母“C”；按下 **5** 两次输入“K”。

功能	说明	选择
俱乐部服务	可以查看关于中国移动提供的服务的最新信息，包括近期促销、优惠活动以及推出新服务。	功能表 > 客户服务 > 俱乐部服务
客户服务热线	拨打预置的服务热线号码与客户服务中心联系。	功能表 > 客户服务 > 客户服务热线
客户经理	直接拨打客户经理的电话。在使用该服务之前，在客户服务设置功能表中设定名称和号码。	功能表 > 客户服务 > 客户经理
移动秘书	使用此服务可以为您代发短信，呼转短信，并可以获得商旅服务信息。	功能表 > 客户服务 > 移动秘书
我的梦网	获得关于移动梦网、梦网短信或梦网彩信的信息，或取消服务。	功能表 > 客户服务 > 我的梦网
客户服务设置	设置客户服务热线、客户经理、移动秘书的电话号码和长途区号。	功能表 > 客户服务 > 客户服务设置

功能	说明	选择
删除电话簿	删除话机存储器或 SIM 卡中存储的所有电话簿条目。	功能表 > 电话簿 > 全部删除
电话簿存储器状态	查看话机存储器或 SIM 上电话簿条目的总数。	功能表 > 电话簿 > 存储器状态
SDN（服务呼叫号码）	进入服务提供商分配的服务号码列表。（只有在 SIM 卡支持的情况下，显示该功能）	功能表 > 电话簿 > SDN
话机设定	自定义各种话机设定：显示屏设定、问候语、本机号码、语言、保密设定、其它设定、快捷键和出厂设置。	功能表 > 设置 > 话机设定
声音设定	自定义不同的声音设定：响铃和振铃类型、响铃和按键音量、通话中提示、信息提示音和其它提示音。	功能表 > 设置 > 声音设定
网络服务	使用服务提供商提供的网络服务。	功能表 > 设置 > 网络服务

功能	说明	选择
移动梦网	进入移动梦网首页，在主页上可以获得各种信息，下载多种 Web 内容，并使用其它方便的功能。	功能表 > 移动梦网
短信息	通过短信息服务（SMS）发送和接收短信息。还可以接收语音信息和小区信息。	功能表 > 信息 > 短信息
彩信	通过彩信服务（MMS），可以从手机向手机或从手机向电子邮件发送包括一组文字、图片和声音的信息。	功能表 > 信息 > 彩信
WAP 短信	查看从无线 WAP 服务器发来的 WAP 短信或改变 WAP 短信接收设置。	功能表 > 信息 > WAP 短信
玩 Java 游戏	进入并可以玩预置的 Java 游戏。	功能表 > 我的收藏 > 百宝箱

安全措施

在使用手机前应阅读安全措施。如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。

数字输入法

按下与要输入的数字相应的按键。

特殊符号输入法

按下与所需符号相对应的数字键，按**上**或**下**，可以显示更多的特殊符号。

我的话语输入法

为了快速输入字符，可以设置常用短语的列表。

如欲添加短语：

1. 选择**新建条目**。

2. 输入所需短语，并按下**确认**。

3. 用英文输入法输入短语索引，并按下**确认**。

如欲插入添加的短语，从我的话语列表中选择短语。

文本输入提示

• 如欲移动光标，按下左、右导航键。

• 如欲依次删除光标左侧的字符，按下 **C**。如欲删除所有字符，按住 **C**。

• 如欲在字符间插入空格，按下 **#**。

• 如欲在智能英文或英文输入法中改变大小写，按下 *****。

• 如欲在智能英文或英文输入法中输入标点符号，按下 **1**。

功能	说明	选择
下载的图片	可以查看从无线 WAP 下载或在信息中收到并储存的图片。	功能表 > 我的收藏 > 图片
下载的铃声	可以查看从无线 WAP 下载或在信息中收到并储存的铃声。	功能表 > 我的收藏 > 铃声
其他	可以进入 WAP 浏览器，全部删除项目或查看存储器状态。	功能表 > 我的收藏 > 其他
闹钟	设定闹钟在特定时刻响铃。	功能表 > 管理目录 > 闹钟
日程表	记录每天或每月的日程。	功能表 > 管理目录 > 日历
时间和日期	手动设置时间和日期。	功能表 > 管理目录 > 时间和日期
计算器	将手机用作计算器。	功能表 > 管理目录 > 计算器
记事本	创建计划清单，并向各项计划分配截止日期。	功能表 > 管理目录 > 记事本


防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸天线。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码。按  拨打。在得到许可前不要挂断电话。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件及电池

请使用三星公司专用配件和电池。使用非三星配件会损坏手机并可能引起危险。

只可使用三星专用电池，并且只可使用三星专用充电器给电池充电。

授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

功能快速参考

本节简要说明手机的功能。

功能	说明	选择
中国移动服务	可以访问服务提供商预设的网页，获得多种信息以及下载媒体文件。	功能表 > 中国移动服务
查看近期通话记录	查看并拨打最近已拨、已接或未接的电话。	功能表 > 通话记录 > 未接来电、已接来电、已拨电话
删除最近通话记录	删除一类通话记录的内容，或一次删除所有通话记录。	功能表 > 通话记录 > 全部删除
通话时间显示	查看最近已拨和已接的电话的持续时间。还可将计时器置零。	功能表 > 通话记录 > 通话时间
通话费用显示	查看通话费用。（只有在 SIM 卡支持的情况下，显示该功能）	功能表 > 通话记录 > 通话费用
心机服务指南	查看售后维修电话及其网站地址的信息。	功能表 > 客户服务 > 心机服务指南

功能	说明	选择
语音记录	录制语音记录。	功能表 > 管理目录 > 语音记录
货币兑换	进行货币换算。	功能表 > 管理目录 > 货币兑换
查找条目	在电话簿中查找号码。	功能表 > 电话簿 > 搜寻
添加新条目	在电话簿中添加新条目。	功能表 > 电话簿 > 新建条目
呼叫组搜寻	按呼叫组在电话簿中查找条目。	功能表 > 电话簿 > 呼叫组搜寻
改变呼叫组属性	选择组员来电和发来信息时的铃声。还可改变图示和组名。	功能表 > 电话簿 > 呼叫组编辑
速拨	将快速拨号码（2 至 9）分配给八个最常用的电话号码。	功能表 > 电话簿 > 速拨

小心

如果电池放置不当，可能引起爆炸。请按照说明，处理欲废弃的电池。

电池安全

有关电池信息

类型	标准电池（750 mAh）
时间	
通话时间	约 3.1 小时
待机时间	约 190 ~ 320 小时

（充足电的电池）

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能，如编写和存储信息等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。